



Montage der Kreuze

- 1) Stecken Kreuzbefestigungen ein - wie in Zeichnung
- 2) Verbolzen mit M12 x 30 Befestigungen, Horizontal und Diagonalvestrebungen der Kreuze

Befestigung fuer Stuetze

Bolzen M12x30

Stuetze

Ring 45x8

Schrauben 16MA

Befestigung fuer Innere

Bolzen M12x30

ACHTUNG

1. Fur Ihre Sicherteit durch Montage bitte anziehen die Schutzhandschuhe fuer Bleche
2. Bitte befestigen die Bolzen tief bevor Sie die Struktur laden

TYP VON KREUZ

A: Achsenabstand 400 zu 1500 mm

B: Achsenabstand 1500 zu 2400 mm

C: Achsenabstand 2400 zu 4000 mm

